ジークラスタ
G-cluster

はじめての設定マニュアル

このたびは、「G-cluster（ジークラスタ）」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
「G-cluster はじめての設定マニュアル」では、
G-clusterで遊べるようになるまでの流れをご説明します。

1 G-clusterを準備しよう

1. 同梱物の確認

2 G-clusterをテレビに接続しよう

1. ケーブル類を取り付ける
2. テレビとG-cluster本体を接続する

3 G-clusterをインターネットに接続しよう

1. テレビの電源をONにして、G-clusterの初期設定を行う
2. Wi-Fiネットワークを選択する
3. パスワードを入力し、接続を完了する
4. G-clusterを起動する

4 G-cluster リモートってなに？使ってみよう！

1. テレビ画面でG-clusterへログインする
2. スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続していることを確認する
3. G-cluster本体とアプリを接続して完了する
4. スマホアプリでG-clusterを起動する

5 FAQ 困ったときには

1. 電源が入らない
2. Wi-Fiが繋がらない

発行：2014年9月18日　第1版

1 G-clusterを準備しよう

1.同梱物の確認

「G-cluster基本セット」には、
下記が含まれています。

●G-cluster本体 1個

G-cluster各部の名称	機能
① USB端子	ゲームパッドに付属するレシーバーを接続する際に使用します。
② HDMI端子	付属のHDMIケーブルを接続します。もう一方の端子はテレビのHDMI端子に接続してください。
③ 機能ボタン	ネットワーク情報などを表示します。20秒ほど押すと初期化します。
④ マイクロUSB端子	付属のUSBケーブルを接続します。もう一方の端子はテレビのHDMI端子に接続してください。

●ゲームパッド 1台

ゲームパッドの
レシーバー
について

ゲームパッドに付属しているレシーバーは、ゲームパッドで操作する際に必要となります。
紛失しないようご注意ください。
G-cluster本体の①USB端子、またはテレビのUSB端子に接続します。

●G-clusterホルダー 1個

●HDMIケーブル 1本

●USBケーブル 1本

●電源アダプター 1個
※テレビにUSB端子が無い場合に、コンセントから給電するために使用します。

●保証規定及び保証書
1枚

●GPL(General Public License)
1枚

2 G-clusterをテレビに接続しよう

1. ケーブル類を取り付ける



G-cluster本体に付属のUSBケーブルと
HDMIケーブルを接続してください。

ゲームパッドのレシーバーをG-cluster下部の
USB端子に接続してください。

2. テレビとG-cluster本体を接続する

ケーブル類が接続されたG-cluster本体を、G-clusterホルダーにいれ、テレビの背面に取り付けてください。

●テレビにUSB端子がある場合

右図のように、テレビにUSBケーブルとHDMIケーブルをそれぞれの端子に接続してください。



●テレビにUSB端子がない場合

付属の電源アダプターにUSBケーブルを接続し、コンセントから給電してください。HDMIケーブルをテレビのHDMI端子に接続してください。



3 G-clusterをインターネットに接続しよう

1. テレビの電源をONにして、G-clusterの初期設定を行う

テレビの電源をONにします。テレビ付属のリモコンの入力切換ボタンを押して、テレビ入力HDMI「G-cluster」を選択します。

自動的にG-clusterのロゴが表示されます。画面の指示に従って設定を進めます。自動で出ない場合は「Aボタン」を押してください。

2. Wi-Fiネットワークを選択する

ゲームパッドの「Aボタン」を押してください。

ご自宅で普段利用されているWi-Fiネットワークを選択します。

3. Wi-Fiのパスワードを入力し、接続を完了する

選択したご自宅のWi-Fiにパスワードが設定されている場合には、パスワードを入力して、「接続する」を選択します。

接続の完了の案内が出たら、設定は終了です。

4. G-clusterを起動する

ゲームパッドの「Aボタン」を押してG-clusterを起動しましょう。

さあ、クラウドゲームの世界へ飛び込みましょう!すべてのゲームが10分間無料で楽しめます!

※更に遊ぶには会員登録が必要です。

Wi-Fi接続が安定しない場合は

Wi-Fiを使用しての無線接続による操作が安定しない場合、G-clusterを有線LANに接続できる、「G-cluster有線接続キット」(別売・税込3,200円)をご利用ください。

※Amazonサイトにてご購入いただけます。

【注意】G-clusterの初期設定はWi-Fiで行う必要があります。設定が完了すると、次回から有線LANで接続可能です。



4 G-cluster リモートってなに？使ってみよう！

お手持ちのスマートフォン・タブレットがコントローラーに早変わり！
お友達・ご家族みんなで遊びましょう！

スマホアプリ G-cluster リモートをダウンロードしよう！

スマートフォン・タブレットをコントローラーとして使用することが出来る無料アプリです。
※一部タイトルでは、G-cluster リモートが使用できません。

※G-cluster リモートをご利用される場合は、Gクラスタ会員登録が必要です。登録はこちら▶

●iPhone・iPadの方　●Androidの方

Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

G-cluster で検索!!

1. テレビ画面でG-clusterへログインする

※G-cluster リモートを初めて使う場合に必要です。
※会員登録の際に発行されたIDとパスワードをご用意ください。
※テレビ付属のリモコンを使用してログイン可能です。

ゲームポータル画面の『アカウント』を選択します。

下段にある、『ログイン』を選択します。

ログインIDとパスワードを入力します。

2. スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続していることを確認する

※G-cluster本体で接続したのと同じ、ご自宅で普段利用されているWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

スマートフォン・タブレットの設定画面でWi-FiをONにして、G-clusterを接続したWi-Fiネットワークを選択します。
※Wi-Fiネットワークは、G-cluster本体側面の機能ボタンを押すか、起動画面時にBボタンを押すと確認できます。"SSID:●●●●●"を確認ください。

3. G-cluster本体とアプリを接続して完了する

ダウンロードした「G-cluster リモート」アプリを起動します。

「クラウドゲーム機 G-clusterを利用する」を選択します。

「G-cluster_●●●●」を選択します。●●●●は、G-clusterゲーム機の裏にあるMAC IDの下4ケタとなります。

4. スマホアプリでG-clusterを起動する

スマートフォンの画面で「スタート」ボタンを押すとG-clusterが起動します。

初回使用時のみ、会員IDとパスワードの入力が必要となります。

さあ、クラウドゲームの世界へ飛び込みましょう！

※2回目以降はテレビでG-clusterを起動したまま、スマホアプリを起動すれば、すぐにご利用いただけます。

5 FAQ　困ったときには

1. 電源が入らない

・テレビの電源はONになっていますか
・G-clusterに正しくUSBケーブルが接続されていますか
・G-cluster本体の「機能ボタン」を押してください
・ゲームパッドの「Aボタン」を押してください

2. Wi-Fiが繋がらない

快適にご利用いただくためには、安定した3Mbps以上の有効帯域が必要です。
・G-cluster本体と無線LAN親機が離れすぎていませんか
・無線LAN親機の取扱説明書をご覧ください

◆「はじめての方へ」と「ご利用ガイド」について
「Gクラスタ ホームページ」(**http://gcluster.jp**)から「はじめての方へ」または「ご利用ガイド」を選択していただくと、より詳しい説明がご覧になれます。

お問い合せはこちら　Gクラスタ カスタマーセンター（10:00～18:00年中無休）　TEL 0570-096510